Руководство пользователя для плоского вертикального термопресса Volk AUTO OPEN с керамическим выдвижным столом 40 x 50 см



1. Прижимной рычаг
2. Дисплей
3. Регулятор давления
4. Кнопка открывания плиты
5. Нагревательная плита
6. Выдвижная ручка для стола

Технические характеристики:

Артикул: 05HVO01VES405000

Тип: Полуавтоматический термопресс с функцией автоматического открывания

Рабочая зона основной плиты: 38×38 см / 40×50 см

Мощность: 1600 Вт / 2000 Вт

Напряжение: 220 В / 60 Гц



Включите выключатель питания

На панели управления появится изображение главного экрана.



Настройка температуры (P-1)

Нажмите «SET», чтобы перейти в режим «P-1». С помощью кнопок «▲» и «▼» установите желаемую температуру.



Настройка времени (P-2)

Нажмите «SET», чтобы перейти в режим «P-2». С помощью кнопок «▲» и «▼» установите желаемое время выдержки.



Выбор шкалы температуры (P-3)

Нажмите «SET», чтобы перейти в режим «P-3». С помощью кнопок «▲» и «▼» выберите градусы Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F).



Настройка времени ожидания (P-4)

Нажмите «SET», чтобы перейти в режим «P-4». С помощью кнопок «▲» и «▼» установите желаемое время (в диапазоне 0-120 минут). Значение «0» отключает режим ожидания.



Режим ожидания

Режим ожидания активируется, когда машина не используется и прошло время, установленное в P-4. Чтобы снова начать работу с термопрессом, просто начните новый цикл нагрева.

Меры предосторожности

1. Перед использованием проверьте напряжение в сети. Правильное напряжение: 220 В / 60 Гц.
2. Выключайте машину, когда она не используется, и вынимайте вилку из розетки.
3. Крепко держитесь за ручку при открывании пресса.
4. Не допускайте к машине детей.
5. Не прикасайтесь к нагревательной плите или ее крышке во время работы или сразу после завершения цикла, пока они горячие.
6. Не пытайтесь запрессовывать изделия, которые не предназначены для стандартного термотрансфера.
7. Не устанавливайте температуру выше 450°F (232°C), так как это может привести к перегреву и выходу устройства из строя.

Советы пользователю

1. Если термопресс не открывается автоматически по истечении времени, убедитесь, что установлено достаточное давление, и повторите попытку.
2. Если нагревательная плита постоянно лежит на силиконовом коврике, это указывает на утечку в пневматической системе.
3. Если автоматическое открывание устройства работает неправильно, выполните следующие действия:

I. Проверьте наличие магнитного поля рядом с кнопкой экстренного открывания плиты металлическим инструментом (например, маленьким гаечным ключом) во время отсчета времени на дисплее.

II. Немного опустите и сдвиньте вперед круглую металлическую пластину, расположенную рядом с кнопкой экстренного открывания плиты.

4. Возможно, ваша машина немного отличается от изображенной на схеме, но основной принцип работы остается тем же.

Устранение неисправностей (Вопросы и ответы)

Вопрос: После прижима к изделию цвет рисунка выглядит блеклым, или изображение полностью не переносится на ткань.
Ответ: Причина может быть в следующем: слишком низкое давление, недостаточная температура или недостаточное время выдержки. Вам может потребоваться несколько попыток, чтобы подобрать правильные параметры температуры, времени и давления.

Вопрос: Изображение остается на нагревательной плите.
Ответ: Некоторые типы трансферов могут прилипать к плите. Используйте тефлоновый лист, чтобы накрыть трансфер перед прижимом.

Вопрос: Трудно снять трансферную пленку.
Ответ: Убедитесь, что для вашего типа трансфера требуется "горячее" или "холодное" снятие, и действуйте соответственно.

Вопрос: На ЖК-панели управления отображается «000».
Ответ: Это означает, что датчик температуры потерял соединение.

Вопрос: Как добиться оптимального давления?
Ответ: Отрегулируйте ручку давления. Попробуйте зафиксировать ручку внизу — вы должны почувствовать небольшое сопротивление. Кроме того, ежемесячно смазывайте соединения ручки для более плавной регулировки. Другие части, например, сама ручка, также требуют регулярного обслуживания.

Вопрос: При включении питания термопресс не работает.
Ответ: Проверьте, надежно ли вилка питания подключена к розетке.

Вопрос: Ручка регулировки давления слишком туго вращается.
Ответ: Нанесите немного смазки, чтобы сделать соединение более гладким.

